

Empujadores eléctricos, paneles y arreadores



Dos intensidades.
(Fuerte / Normal)

Mango rojo con alargadera rígida.

Precisa 4 Pilas Tamaño C de 1,5 V tipo LR 14 (no suministradas)




Mango naranja con alargadera flexible.

Precisa 4 Pilas Tamaño C de 1,5 V tipo LR 14 (no suministradas)


SHARPSHOCK




323410. SHARPSHOCK corto compacto.
Precisa 4 Pilas tamaño AA de 1,5 V tipo R 6.



323433.
Flexible
90 cm.
completo.



323432.
Flexible
82 cm.
completo.



323422.
Rígido
92 cm.
completo.



323423.
Rígido
116 cm.
completo.



323424.
Rígido
122 cm.
completo.




323426.
Rígido
153 cm.
completo.



Mango verde con alargadera rígida.

Precisa 6 Pilas Tamaño C de 1,5 V tipo LR 14 (no suministradas)



Mango verde con alargadera flexible.

Precisa 6 Pilas Tamaño C de 1,5 V tipo LR 14 (no suministradas)



Mango verde con alargadera superflexible.

Precisa 6 Pilas Tamaño C de 1,5 V tipo LR 14 (no suministradas)




323540.
107 cm. completo
Con alargadera
transparente
superflexible.

HOT-SHOT

HIGH QUALITY AGRICULTURAL EQUIPMENT



323510.
Flexible
57 cm.
completo.



323512.
Flexible
82 cm.
completo.



323513.
Flexible
107 cm.
completo.



323515.
Flexible
132 cm.
completo.



323570.
Rígido
122 cm.
completo.



323572.
Rígido
154 cm.
completo.

323500. HOT-SHOT corto.

Precisa 2 Pilas de 9 V tipo 6LR61 (no suministradas)



323725. RANGER PLUS.
Precisa 3 pilas AA de 1,5 V.




323735. SUPER PLUS.

Se entrega sin pilas.
Precisa 2 pilas de 1,5 V. de tipo LR 20.

323740. Extensión para SUPER PLUS.



Los empujadores RANGER PLUS y SUPER PLUS se desactivan automáticamente después de 2 segundos.



323805. Arreador tipo pala. 114 cm.

Paneles de manejo



Reverso



323862. Panel rojo 125 x 76 cm.

323852. Panel rojo 94 x 76 cm.

Pimex